

南市民ホール 音響機材リスト

2019年6月現在

名称		品番	数量	備考
調整卓	メイン卓(音響室)	YAMAHA LS9-16	1台	16in16Mixout
	サブ卓(下手袖)	YAMAHA MGP24X	1台	Mono16in 4STin 4Group 6AUXout 1STout 1Monout
	移動用ラック	YAMAHA MG18/4	1台	Mono12in 4STin 2AUXout 1STout
スピーカー	常設メインスピーカー	Electro Voice QRx112/75	1台	プロセニウムスピーカー 遠距離ねらい
		Electro Voice QRx112/75	1台	プロセニウムスピーカー 近距離ねらい
		Electro Voice QRx112/75	各1台	下手・上手カラムスピーカー
	常設サイド・モニタースピーカー	Electro Voice SX300	各1台	下手・上手モニター
	仮設スピーカー	Electro Voice Eliminator II	2台	
		Electro Voice SX300	2台	スタンド・コロガシ用アタッチメント有
ALTEC MK-4		2台	コロガシ用	
マイクロフォン	ダイナミックマイク	SHURE SM58-LCE	10本	※うち1本スイッチ付
		SHURE BATA57A	5本	
		SHURE 565SD-LC	7本	スイッチ付 ※うち2本エアモニに使用中
	コンデンサーマイク	SONY C-38B	4本	
	ステレオコンデンサーマイク	audio-technica AT825	1本	
	ダイレクトボックス	BEHRINGER UL TRA-DI DI100	4台	
	ワイヤレスマイク	MAXON 118B/SM58S (ハンドタイプ)	4本	※受信機が4チャンネル分のみのため、同時使用4波まで (B帯グループ4で使用)
MAXON T8B/E40 (ピンタイプ)		4セット		
マイクスタンド	ストレート型	高砂 MF-18TM	5本	中2段タイプ
		高砂 MF-34T	2本	小3段タイプ
	卓上型	高砂 MS-28	4本	卓上タイプ
		高砂 MS-10	4本	卓上タイプ
	ブーム型	K&M ST210 (シルバー)	5本	ブームタイプ
		HERUCULES MS540B	5本	ミニブームタイプ
	エレベータマイク装置	HYFAX製	1式	操作：音響室・下手操作盤
	2点吊りマイク装置	HYFAX製	1式	操作：音響室・下手操作盤にリモコンコネクタ有
録音再生機器	CDレコーダー	TASCAM CD-RW900SL	1台	移動用ラック内 (ミキサーYAMAHA MG18/4付き)
		TASCAM CD-RW900MK II	1台	
		TASCAM CD-500	1台	下手袖
	カセットデッキ	TASCAM 332	1台	移動用ラック内 (ミキサーYAMAHA MG18/4付き)
	MDデッキ	TASCAM MD350	2台	
		TASCAM MD350	2台	単体移動可能
周辺機器	エフェクター	YAMAHA SPX990	1台	単体移動可能
	グラフィックイコライザー	BEHRINGER FBQ6200 (2ch)	2台	単体移動可能
マルチ	マルチケーブル	CANARE 8ch30m	1本	
		CANARE 8ch10m	2本	
	マルチボックス	CANARE 8ch (8J12N12)	1個	パラパラBOX
		CANARE 8ch (8J12N1)	2個	パラBOX
インターカム	Clear-Com CC-100 (ヘッドセット)	7個	舞台下手×1 舞台上手×1 調光室×3 音響室×1 フリー×1	