

～ keys ～

○ FQH-500W (S1-RC2) ×24

◎ CSQ-500W ×24

網元

← UH ハロゲン200W #72 #59 #22 (各24灯)

← LH ハロゲン200W #72 #59 #22 (各24灯)

← 2SUS C型20A 12回路

← 2BO 150W #W #78 #W (各18灯)



← 1SUS C型20A 12回路

← 1BO 150W #W #78 #W (各18灯)

← 下Tow C型20A 2回路

← 上Tow C型20A 2回路

フットライト 60W #W #78 #W (各16灯)



4

3

2

1


℄

1

2

3

4




綱元

操作盤  
下Tow  
1~2

上Tow  
1~2

※ボーダー、サス、トーマン、フット回路はC20A



舞台床面から  
2500

前明かり 機材配置図

